memup™
Feel Design

Manual de utilização

When music is beautiful

Divine
Silver Edition

ÍNDICE

Página

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1
PRECAUÇÕES 1
CARACTERÍSTICAS 2
DESCRIÇÃO DO LEITOR.....2
OPERAÇÕES BÁSICAS 2-3

OBRIGADO POR ESCOLHER ESTE PRODUTO DA MEMUP.
LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O LEITOR DE MP3.
AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE MANUAL PODEM SER ACTUALIZADAS.
PARA EFECTUAR PEDIDOS OU OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VISITE O NOSSO WEBSITE:
WWW.MEMUP.COM

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Leitor de MP3 DIVINE * 1
- Cabo USB * 1
- Auscultadores * 1
- CD do Manual do utilizador * 1

PRECAUÇÕES

- Não coloque objectos pesados em cima do aparelho.
- Proteja o seu aparelho contra os líquidos.
- Evite a exposição a temperaturas extremas, humidade e fontes magnéticas.

CARACTERÍSTICAS

- Reprodução de ficheiros MP3 e WMA (> 64 kbps)
- Seis modos de equalizador pré-programados e três modos de reprodução
- USB 2.0 S/W
- Indicador LED azul e vermelho

DESCRIÇÃO DO LEITOR

1. Tecla ▶II
2. Tecla ▶▶|
3. Tecla |◀◀

OPERAÇÕES BÁSICAS

Nota:
A. Sempre que voltar a ligar o leitor, a reprodução é retomada a partir da última faixa reproduzida antes do último encerramento (predefinição a partir da primeira faixa). O sistema adopta a última definição (EQ, modo de repetição e altura do volume) antes do último encerramento.
B. Se tiver seleccionado o modo de reprodução Shuffle (Aleatório) ou Normal, após a reprodução da última faixa, o leitor fica no modo de espera
C. Transfira alguns ficheiros de música em formato MP3 ou WMA antes de utilizar o leitor. (Para obter informações pormenorizadas sobre o processo de transferência, consulte a secção Transferência por USB)

1. Ligar/desligar

Quando o leitor estiver desligado, prima e mantenha premida a tecla ▶II, o leitor liga no modo de espera e o LED azul acende.
Prima e mantenha premida a tecla ▶II para desligar o leitor quando está a reproduzir música ou no modo de espera.

2. Reproduzir/fazer pausa a uma faixa

Prima a tecla ▶II para iniciar a reprodução de ficheiros MP3 ou WMA quando o leitor está no modo de espera ou no modo de pausa.
Prima a tecla ▶II para fazer uma pausa na reprodução de música. Prima novamente esta tecla para retomar a reprodução, o LED azul pisca frequentemente.

3. Faixa seguinte/anterior

No modo de música, prima a tecla ▶▶| ou |◀◀ para seleccionar a faixa seguinte ou anterior, uma a uma.

4. Regular o volume

No modo de música, prima e mantenha premida a tecla |◀◀ para reduzir o volume e a tecla ▶▶| para aumentar o volume. O volume aumenta ou diminui de 1 nível a cada 0,5 seg.
No total, o sistema dispõe de 16 níveis de volume (0-15) e o valor predefinido é 10.

Definição de EQ

O utilizador pode seleccionar entre seis modos de EQ pré-programados. A predefinição do sistema é o modo Normal.
No modo de música, prima a tecla ▶II e a tecla ▶▶| em simultâneo para percorrer os seis modos de EQ, um a um, pela seguinte sequência e seleccione o modo que pretende: Normal, Classic, Pop, Rock, Jazz e Bass

Definição do modo de reprodução

São fornecidos três modos de reprodução integrados e a predefinição do sistema é o modo shuffle (aleatório).
No modo de espera/pausa, prima a tecla▶II e a tecla |◀◀ em simultâneo para percorrer os três modos de reprodução, um a um, pela seguinte sequência e seleccione o modo que pretende: Normal, Shuffle (Aleatório) e Repeat One (Repetir uma).

Transferência USB:

- Pode transferir ou carregar dados de ou para o PC através da porta e do cabo USB.
- Ligue o leitor ao PC, aparece uma unidade de disco amovível com uma nova letra de unidade na janela "O meu computador". E o leitor fica no modo de espera USB com o LED vermelho aceso
- Em seguida, pode efectuar a transferência de dados. O LED vermelho pisca durante a transferência de dados,
- Não desligue o leitor do PC durante a transferência.
- Depois de remover o leitor com segurança do PC após a transferência, o leitor fica desligado.

Indicador LED:

1. A luz do LED está sempre acesa nestas três situações:
a. No modo de espera/pausa, o LED azul está aceso.
b. Na ligação do leitor ao PC com o cabo USB e com a reprodução no modo de espera, o LED vermelho está sempre aceso.
c. Quando a bateria fica totalmente carregada, o LED azul acende.
2. Pisca frequentemente:
a. No modo de reprodução, o LED azul pisca frequentemente.
b. Quando o leitor está no modo USB W/R, o LED vermelho pisca regularmente.
3. Pisca irregularmente: Quando a bateria está fraca, o LED vermelho pisca irregularmente.

Encerramento automático:

Nos modos de espera e de pausa, o leitor desliga-se automaticamente se não premir nenhuma tecla no espaço de 3 minutos.

Função Reset

Se nenhuma tecla responder ou se o dispositivo estiver ligado ao PC e não conseguir encontrá-lo ou se não funcionar correctamente, efectue uma reposição do sistema, premindo o botão reset no lado posterior do leitor. Aviso! Se premir o botão reset com alguma força, poderá danificar permanentemente o aparelho. Além disso, esta operação apaga todas as definições e informações do utilizador.